

HOCHLASTZEITFENSTER BEI ANWENDUNG § 19 ABS. 2 SATZ 1 STROM NEV FÜR DAS VERTEILNETZ DER FREIBERGER STROMVERSORGUNG GMBH IM KALENDERJAHR 2018

	Mittelspannung		Umspannung MS NS		Niederspannung	
	von	bis	von	bis	von	bis
Frühling	–	–	–	–	–	–
Sommer	–	–	–	–	–	–
Herbst	10:45	12:15	17:00	18:45	17:15	18:45
Winter	08:15 09:30 12:45 16:15	08:45 12:15 13:00 19:00	16:45	19:00	16:45	19:00

Winter	1. Januar bis 28. bzw. 29. Februar
Frühling	1. März bis 31. Mai
Sommer	1. Juni bis 31. August
Herbst	1. September bis 30. November
Winter	1. Dezember bis 31. Dezember

Die Hochlastzeiten gelten nicht an Sonnabenden, an Sonntagen, an Feiertagen im Freistaat Sachsen, im Zeitraum vom 24. Dezember bis 31. Dezember sowie am Tag nach Christi Himmelfahrt.